



GEBRAUCHSANWEISUNG

# GESETZLICHE INFORMATIONEN

Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt alle Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen gemäß EU-Konformitätserklärung. Das Ziel dieser Regelungen ist es, die Sicherheit und den Schutz vor allen schädlichen Störungen zu gewährleisten.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen.

**Hinweis:** Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien die Grenzwerte für ein digitales Klasse B-Gerät. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Funkstörungen im häuslichen Bereich gewährleisten. Dieses Gerät kann HF-Energie erzeugen, verwenden und abstrahlen. Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert oder verwendet, kann es Interferenzen beim Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es in bestimmten Fällen nicht zu Störungen kommt. Kommt es durch das Gerät zu Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen;
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern;
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, an deren Stromkreis nicht auch der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker konsultieren.

Es ist immer das im Lieferumfang enthaltene abgeschirmte USB-Kabel zu verwenden, um die Einhaltung der FCC-Grenzwerte für Klasse-B-Geräte sicherzustellen.

**Warnung:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

## **Hinweis: Kanadische Benutzer**

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die kanadischen ICES-003-Regelungen.

\*\*\*Dieses Gerät erfüllt RSS-247 von Industry Canada.

Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen.

\*\*\*\* Erklärung zur IC-Strahlenbelastung: Dieses Gerät erfüllt die IC RSS-102-Grenzwerte gemäß den geltenden Vorgaben für die zulässige Strahlenbelastung für die allgemeine Bevölkerung / in einer unkontrollierten Umgebung und wurde gemäß den in IEEE 1528 und IEC 62209 vorgegebenen Messmethoden und Verfahren geprüft. Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender aufgestellt oder zusammen mit diesen betrieben werden.

# Wichtige Sicherheitshinweise

## Angaben zur Verwendung

Fauna Audio-Brillen sind tragbare, mit Bluetooth 5.0 verbundene Audio-Geräte in Form von Sonnenbrillen oder Blaulicht-Schutzbrillen. Die Fauna Audio-Brillen haben keine optischen Korrekturgläser, sind aber dafür geeignet. Entsprechende Anpassungen sind vom Optiker vorzunehmen. Die Brillenfassung besteht aus Acetat. Die Materialkombination Kunststoff, Metall und Acetat des Brillenbügels ermöglicht ein Anpassen der Bügellänge. Dies sollte jedoch immer durch einen Optiker erfolgen.

Die Fauna Audio-Brille kann zum Hören von Musik, Podcasts und anderen Audioquellen sowie für Telefongespräche und Interaktionen

mit Audioassistenten auf dem Smartphone, der Smartwatch oder jedem anderen Bluetooth-fähigen Gerät des Nutzers verwendet werden.

Im Lieferumfang ist immer ein Lade-Etui enthalten. Die Batterie der Brille darf nur in diesem Lade-Etui aufgeladen werden.

Bitte lies alle Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung genau und bewahre sie auf! Befolge zu deiner eigenen Sicherheit die Anweisungen und beachte die Warnhinweise.

## Benutzersicherheit

- Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten unsere Audio-Brillen über einen längeren Zeitraum nur mit moderater und nicht mit hoher Lautstärke verwendet werden.
- Im Falle eines ungewöhnlichen Geräusches die Brille nicht weiter benutzen und den Kundendienst kontaktieren unter: [support@wearfauna.com](mailto:support@wearfauna.com)
- Bei auffälliger Wärmeentwicklung oder Tonverlust die Brille sofort abnehmen.
- Enthält verschluckbare Kleinteile, die zum Ersticken führen können. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
- Enthält magnetisches Material. Allfällige Beeinträchtigungen von medizinischen Implantaten sind mit dem Arzt abzuklären.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung bei Lieferung beschädigt ist.
- Die Gläser dürfen nur von einem Optiker gewechselt werden.
- Die Bügellänge darf nur von einem Optiker angepasst werden.
- Vorsicht, das Tragen der Brille kann zu Ablenkungen führen, vor allem beim Fahren.
- Alle geltenden Gesetze, insbesondere für die Benutzung von Handys und anderen Geräten beim Fahren sind immer zu befolgen. Beim Tragen unserer Brille und beim Hören der gewünschten Inhalte ist bei Tätigkeiten, die deine Konzentration erfordern, immer auf die eigene Sicherheit und die Sicherheit von anderen zu achten.
- Achte immer auf deine Umgebung und passe die Lautstärke stets so an, dass du die Umgebungsgerausche wahrnimmst und Warnsignale hörst.
- Das Tragen von getönten Brillen wird bei Nachtfahrten nicht empfohlen.
- Fauna ist kein Sehbehelf. Der Einbau entsprechender Brillengläser durch Fachpersonal ist jedoch möglich (siehe Seite 10).

## Produktsicherheit

- Die Brille und das Lade-Etui sind von Feuer und Hitzequellen fernzuhalten. Nicht unter direktem Sonnenlicht aufbewahren. Keine offenen Feuerquellen wie etwa Kerzen auf oder nahe dem Produkt abstellen.
- Nach jeder Verwendung sind beide Seiten der Gläser und alle Teile der Brille mit dem im Lieferumfang enthaltenen Tuch oder einem Trockentuch abzuwischen.
- Alle Versuche zur Veränderung oder Modifizierung unseres Produkts sind zu unterlassen. Das hätte nicht nur Auswirkungen auf die Gewährleistung, sondern kann auch zu technischen Störungen beim Produkt führen. In diesem Fall können wir die Einhaltung der nachstehenden Standards nicht mehr garantieren.
- Die Bügel der Brille nicht biegen, das kann die darin enthaltene Elektronik beschädigen.
- Die Klangöffnungen der Brille nicht verschließen und auch keine spitzen Gegenstände hineinstecken, da dies die Klangqualität verschlechtert und die Gewährleistung erlischt.
- Die Brille darf nur im mitgelieferten Lade-Etui aufgeladen werden.
- Handyadapter nicht zum Anschließen des Lade-Etuis an Flugzeugsitzbuchsen verwenden, da dies aufgrund von Überhitzung zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.
- Nur mit geprüften Netzgeräten verwenden, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
- Nur vom Hersteller angegebene Produkte/Vorrichtungen/Zubehöreteile verwenden.
- Das Lade-Etui bei Gewitter oder längerer Nichtverwendung abstecken.
- Lade-Etui und Brille dürfen nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein, da dies die Batterie schädigen kann.
- Die Brille ist immer im mitgelieferten Lade-Etui zu transportieren, um unnötige Kratzer auf der Brille zu vermeiden.
- Die Brille ist nur zur Verwendung im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C geeignet, darüber hinaus wird ihre Funktionalität nicht garantiert.
- Alle Servicearbeiten sind immer von qualifiziertem Personal durchzuführen. Servicearbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist, wie etwa ein beschädigtes Netzkabel oder -stecker, Gegenstände sind auf das Gerät gefallen, das Gerät funktioniert nicht normal oder das Gerät ist hinunter gefallen.

# Wichtige Sicherheitshinweise

## Pflegehinweise

- Bewahre Fauna stets im Etui auf.
- Lade die Audio-Brille und das Etui regelmäßig auf, um Schäden an den Batterien zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Ladkontakte sowohl im Etui als auch an der Brille immer staub- und schmutzfrei sind. Reinige sie vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende zum Reinigen von Etui und Brille keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die ätzende oder scheuernde Bestandteile enthalten.
- Verwende zur Reinigung der Brille das mitgelieferte Mikrofasertuch oder geeignete vergleichbare Brillenreinigungsprodukte und reinige alle Teile der Brille nach jeder Benutzung.
- Fauna ist nur spritzwasserfest. Bitte nicht unter fließendem Wasser reinigen!
- Das Etui enthält sensible Elektronik und aufladbare Batterien. Bitte nur trocken reinigen. Keinesfalls darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.

## Zulassungen und rechtliche Hinweise

Fauna Brille und Lade-Etui wurden nach den höchsten Qualitätsrichtlinien designt und gefertigt. Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt RF: (BT5.0&2.4G), EMC: (BT5.0&2.4G), EN55020, EMF: EN62479, LVD: EN 62368-1:2014+AC:2015.

Dieses Gerät mit geringer elektronischer Leistung erfüllt EN62479 und verursacht keine schädlichen Störungen beim Nutzer, ausgenommen Situationen in denen Sicherheitsvorgaben nicht eingehalten werden. Der Grenzwert für die Strahlenbelastung wird gemäß den für die allgemeine Bevölkerung geltenden Vorgaben für die Gesundheit des Benutzers eingehalten. Das Gerät ist vor elektromagnetischen Störungen geschützt, wie in EN55020 geregelt.

Unser Produkt hat die folgenden Zertifikate und Bescheinigungen:  
**CE • FCC • CCC • CSA • RoHS + REACH • UL • IP 52 • WEEE**

Die Batterien in der Brille und im Lade-Etui erfüllen IEC62133/UL2054/UL1642.

**NICHT VERSUCHEN**, die wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus dem Produkt herauszunehmen.

Das Produkt ist dafür ausgelegt, mehr als 99% der UVA- und UVB-Strahlen zu absorbieren. Dieses Produkt erfüllt ANSI Z80.3-2018 und AS/NZS 10671:2016.

Die Gläser erfüllen die geltenden Vorgaben für Schlagfestigkeit, sind aber **NICHT UNZERBRECHLICH!**


Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Abschnitt 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen.

# Fauna im Überblick

## Lieferumfang

Bitte überprüfe, ob der Lieferumfang folgende Teile enthält.


- 1 Fauna Audio-Brille
- 1 Fauna Etui
- 1 USB-C-Ladekabel
- 1 Mikrofasertuch



**Achtung:** Im Lieferumfang ist kein Netzadapter für das USB-C-Kabel enthalten.

Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen, wende dich bitte direkt an Fauna Audio GmbH, Kratkystraße 2, 8020 Graz.

## Fauna auf einem Blick



# Fauna Funktionen



## Fauna aktivieren

1. Die Brille aus dem Etui nehmen und vor dem erstmaligen Aktivieren die Schutzfolien von den Ladekontakten abziehen.
2. Brille zurück in das Etui legen, sodass die Kontakte korrekt verbunden sind.
3. Wenn die Brille korrekt verbunden ist, leuchtet die LED „Ladestatus Brille“.
4. Etui schließen.
5. Warte bis deine Fauna-Brille vollständig geladen ist.
6. Sobald das Etui wieder geöffnet wird, ist Fauna aktiv. Du hörst die Bestätigung „Hi! Fauna is on“.
7. Wird die Fauna-Brille ins Etui zurückgelegt und das Etui geschlossen, geht sie automatisch in den Deep-Sleep-Modus. Andernfalls ist sie stets bereit.

**Tipp:** Fauna wird geladen geliefert. Leuchtet die LED grün, ist der Akkustand bei 100 %. Blinkt sie grün, liegt der Ladestand zwischen 30 % und 99 %, blinkt sie gelb ist der Ladestand unter 30 %. Es wird empfohlen, die Audio-Brille vollständig aufzuladen, (siehe Fauna aufladen) bevor sie in Betrieb genommen wird.



## Fauna laden

1. Zum Aufladen die Audio-Brille in das Etui legen und das Etui schließen. Die Brille lädt nur, wenn das Etui geschlossen ist und kann auch nicht ohne das Etui aufgeladen werden.
2. Sind die Kontakte korrekt verbunden, leuchtet die LED Ladestatus Brille auf. Als Bestätigung, dass die Brille richtig eingelegt wurde und lädt, leuchten die äußeren der vier Ladestatus-LEDs am Etui für 5 Sekunden auf.
3. Zum Aufladen das Etui via USB-C-Ladekabel mit einer Stromquelle verbinden.
4. Die Brille kann auch ohne Netzverbindung durch das Etui aufgeladen werden.
5. Um Fauna über das Stromnetz aufzuladen, das USB-C-Ladekabel an das Etui anschließen und mithilfe eines zugelassenen Adapters mit dem Stromnetz verbinden.
6. Nach etwa 2 Stunden ist deine Fauna Audio-Brille vollständig geladen. Eine komplette Ladung hält bis zu 4 Stunden, wenn du konstant Musik streamst oder Podcasts hörst. Im Standby-Modus kann die Brille etwa 12 Stunden bleiben, bevor du sie aufladen solltest.
7. Wenn der Akkustand deiner Fauna-Brille 10 % unterschreitet, meldet sich die Fauna-Brille mit der Nachricht „Power Off“ und sie begibt sich in den Deep-Sleep-Modus.


**Tipp:** Wenn der Ladestatus der Audio-Brille unter 30 % sinkt. ertönt der Hinweis: „Battery low.“ Dieser Hinweis wird wiederholt, wenn der Ladestand unter 20 % und unter 10 % sinkt.

### LED Ladestatus Brille

weniger als 30%:  
blinkt gelb

weniger als 100%:  
blinkt grün

100% geladen:  
leuchtet 10 Sek. grün



## Etui laden

Das Etui kann auch aufgeladen werden, wenn sich die Brille nicht darin befindet.

1. Das Etui via USB-C-Ladekabel mit einer Stromquelle verbinden.
2. Der Ladestatus des Etuis wird durch die 4 LEDs „Ladestatus Etui“ angezeigt.
3. Das vollständig entladene Etui ist nach etwa 1,5 Stunden komplett geladen.

**Achtung:** Achte unbedingt darauf, dass das Ladegerät die lokalen Anforderungen des Stromnetzes erfüllt.

**Tipp:** Mit der vollständig geladenen Powerbank des Etuis kannst du die Fauna Audio-Brille bis zu 4x komplett aufladen.

### LED Ladestatus Etui


weniger als 25%  
•

weniger als 75%  
•••

Etui lädt:  
blinkt grün

weniger als 50%  
••

100% geladen  
••••



# Fauna Funktionen



## Fauna verbinden

Fauna verwendet Bluetooth 5.0, um Musik und Sound von anderen Geräten zu empfangen und Sprachbefehle zu übertragen. Damit Fauna korrekt funktioniert, muss die Audio-Brille mit einem anderen Bluetooth 5.0-fähigen Endgerät (Smartphone, Tablet, etc.) verbunden sein.

1. Fauna aus dem Etui nehmen.
2. Auf dem jeweiligen Endgerät Bluetooth aktivieren und Fauna suchen.
3. Das Gerät mit Fauna verbinden.
4. Wurde die Verbindung korrekt aufgebaut, hörst du „Great! Fauna is connected“.
5. Konnte das Gerät nicht erkannt werden, hörst du die Benachrichtigung: „Please try pairing again“. Wiederhole in diesem Fall den Vorgang.
6. Um Fauna vom Gerät zu trennen, deaktiviere Bluetooth an deinem Endgerät oder lege Fauna zurück in das Etui und schließe dieses.

**Tipp:** Fauna erlaubt es, das Pairing mit einem Gerät zu erzwingen, wenn das Gerät nicht automatisch erkannt werden kann. Drücke und halte den rechten Bügel gedrückt, suche und verbinde anschließend Fauna erneut über das Bluetooth-Menü deines Endgeräts. Wird das Pairing durchgeführt ertönt wiederum „Fauna is pairing“.



## Sprachbestätigungen in der Übersicht





<b>Hi! Fauna is on!</b>	Fauna ist aktiv.
<b>Great! Fauna is connected!</b>	Verbindung wurde hergestellt.
<b>Please try pairing again!</b>	Endgerät konnte nicht erkannt werden. Bitte versuche es erneut.
<b>Fauna is pairing!</b>	Pairing wird durchgeführt.
<b>Battery low.</b>	Akkustatus der Fauna ist unter 30 % gefallen.


**Tipp:** Alle wichtigen Funktionen sind direkt in die Fauna Audio-Brille integriert. Die Sprachbestätigungen sind integraler Bestandteil der Funktionsweise von Fauna. Sie können daher nicht abgeschaltet werden. Auch die Ausgabesprache kann nicht geändert werden.

# Fauna bedienen

## Musik hören





Die Medien-Wiedergabe wird über den linken Bügel gesteuert.


- |   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | <b>2x antippen</b>                           | Wiedergabe/Pause |
|  | <b>Antippen und gedrückt halten (4 Sek.)</b> | Nächster Song    |
|  | <b>Nach vorne streichen</b>                  | Ton leiser       |
|  | <b>Nach hinten streichen</b>                 | Ton lauter       |



## Telefonieren


Die Telefonie-Funktionen werden über den linken Bügel gesteuert.


- |   |  |                        |
|---|--|------------------------|
|    | <b>2x antippen</b>                           | Anruf annehmen/beenden |
|   | <b>Antippen und gedrückt halten (4 Sek.)</b> | Anruf ablehnen         |
|  | <b>Nach vorne streichen</b>                  | Ton leiser             |
|  | <b>Nach hinten streichen</b>                 | Ton lauter             |



## Sprachassistent aktivieren

Wenn dein Endgerät über eine Sprachassistent-Funktion verfügt, kannst du sie mithilfe von Fauna benutzen. Aktiviere diese Funktion am rechten Bügel.

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
|  | <b>2x antippen</b> | Sprachassistent aktivieren/deaktivieren |
|---|--------------------|---|



**Tipp:** Zum Schutz deiner Privatsphäre ist das Mikrofon standardmäßig ausgeschaltet. Es wird nur während Telefonanrufen automatisch aktiviert und kann sonst nur mit „2x antippen“ am rechten Bügel eingeschaltet werden.




# Fauna App

Die „Fauna“ App bietet dir die Möglichkeit, deine Fauna Audio-Brille mit deinem Endgerät zu steuern. Einfach die „Fauna App“ für iOS oder Android herunterladen. Folge anschließend den Anweisungen in der App für noch mehr Kontrolle deiner Fauna.

## Produktregistrierung

Um deine Fauna optimal zu nutzen, registriere dein Produkt einfach mit der Fauna-App. Dazu benötigst du die Modell- und Seriennummer.



## Downloade die offizielle Fauna App

Um das Beste aus dir und deiner Fauna-Audiobrille herauszuholen – mit integrierten Whistles.

Die „Fauna“ App ist erhältlich im



# #stayopen

# Wartung


Der Rahmen und die Bügel der Fauna Audio-Brille können von einem Optiker an deine individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Deiner Fauna liegt eine Kurzanleitung bei. Diese enthält Informationen für deinen Optiker. Bitte zur Anpassung unbedingt mitbringen! Du findest diese Informationen zum Ausdrucken auch unter [www.wearfauna.com/support](http://www.wearfauna.com/support)

**Achtung:** Führe diese Anpassung keinesfalls selbst durch. Bei nicht fachgerechter Anpassung erlöschen alle Garantieansprüche.

 **Nur die grau markierten Teile erwärmen**  
Bis max. 80 °C.

 **Nicht mit Zangen einstellen**  
Brille kann beschädigt werden.


 **Vorsicht bei Ultraschallreinigung**  
Die Bügel vor einer Ultraschallreinigung entfernen. Es kann nur die Acetat-Front gereinigt werden.

 **Fauna ist wasserabweisend aber nicht wasserdicht**  
Bitte nicht unter fließendes Wasser halten.

Anpassbare  
Acetat-Front

Nicht anpassbar

Anpassbarer  
Acetat-Tip



Hitze okay  
Keine Elektronik

Keine Hitze  
Beinhaltet Elektronik

Hitze okay  
Keine Elektronik

## Austausch der Gläser

Die Gläser deiner Fauna können von einem Optiker ausgetauscht werden. Fauna ist auch für optische Brillengläser geeignet.

Deiner Fauna liegt eine Kurzanleitung bei. Diese enthält Informationen für deinen Optiker. Bitte zum Gläsertausch unbedingt mitbringen! Du findest diese Informationen zum Ausdrucken auch unter [www.wearfauna.com/support](http://www.wearfauna.com/support)

**Achtung:** Führe diese Anpassung keinesfalls selbst durch. Bei nicht fachgerechter Anpassung erlöschen alle Garantieansprüche.

## Anleitung für Optiker



**Bitte dieser Anleitung genau folgen, um Schäden zu vermeiden.**

Bitte abtrennen und zur Brillenanpassung mitbringen!  
Fauna ist für optische Brillengläser geeignet.

**Achtung:**  
Fauna enthält Elektronik.

# Garantiebestimmungen und Gewährleistung

Für dieses Produkt gibt es eine Gewährleistung von Fauna Audio GmbH. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Lieferung des Produkts. Hier findest du alle rechtlichen Rahmenbedingungen:

[wearfauna.com/terms-of-trade/](https://wearfauna.com/terms-of-trade/)

Für alle Gewährleistungsfälle und Rücksendungen bitte unser Widerruf-Formular im FAQ-Abschnitt auf unserer Website verwenden und dieses ausgefüllt und unterschrieben an [support@wearfauna.com](mailto:support@wearfauna.com) senden.

## Modell- und Seriennummer

Die Serien- und Modellnummern befinden sich am Linken Bügel und unten am Lade-Etui. Die Quittung zusammen mit der Kurzanleitung für mögliche Gewährleistungsfälle aufbewahren. Registriere dein Fauna-Produkt jetzt, um es bestmöglich nutzen zu können. Gehe dazu einfach auf:

[wearfauna.com/terms-of-trade/](https://wearfauna.com/terms-of-trade/)



LINKER BÜGEL



ETUI

# Problemlösung

## Allgemeines

Falls du Probleme mit deiner Fauna Audio-Brille hast, versuche zuerst folgende Lösungen:

- Lege die Fauna zurück ins Etui, überprüfe ob der Kontakt korrekt hergestellt ist und schließe das Etui. Warte einige Sekunden. Öffne dann das Etui wieder. Ertönt „Hi, Fauna is on“, ist deine Fauna aktiv.
- Überprüfe den Ladestatus der Brille (siehe Seite 6) und lade sie gegebenenfalls auf.
- Achte darauf, dass dein Endgerät Bluetooth unterstützt und die Verbindung mit Fauna korrekt hergestellt wurde.
- Passe die Lautstärke direkt an deinem Endgerät an.
- Achte darauf, dass sich dein Endgerät nicht im Energiesparmodus befindet.
- Verbinde ein anderes Endgerät.
- Die Akkulaufzeit der Brille liegt bei mehr als 4 Stunden, wenn du konstant Musik spielst, Podcasts hörst oder telefonierst. Im Ready-Modus kann die Brille etwa 20 Stunden bleiben, bevor du sie aufladen solltest. Das vollständige Aufladen des Brillen-Akkus dauert etwa 2 Stunden.

## FAQ

Wenn du das Problem nicht beheben konntest, versuche die unten angeführten spezifischen Lösungen für bekannte Probleme. Besteht das Problem weiterhin, wende dich bitte an das Fauna Support Team [www.wearfauna.com/support](http://www.wearfauna.com/support)

### Fauna verbindet sich nicht mit dem Endgerät

Schalte die Bluetooth-Funktion an deinem Endgerät aus und wieder ein. Stelle sicher, dass keine anderen bekannten Endgeräte in der Nähe aktiv sind. Deaktiviere gegebenenfalls Bluetooth an anderen Geräten. Stelle sicher, dass Fauna sich nahe am Endgerät befindet. Die Reichweite deiner Fauna beträgt etwa 10 Meter. Nutze die Funktion „Pairing erzwingen“ (siehe Seite 7) Versuche ein anderes Endgerät zu verbinden.

### Nur ein Bügel funktioniert

Um beide Bügel zu aktivieren, lege Fauna ins Etui, so dass die Kontakte korrekt verbunden sind, und schließe es danach. Als Bestätigung, dass die Kontakte auf beiden Seiten richtig verbunden sind, leuchten die äußersten LEDs am Etui für 5 Sekunden auf. Öffne nun das Etui und du hörst die Bestätigung „Fauna is on.“ auf beiden Bügeln.

### Kein Ton/schlechte Tonqualität

Stelle sicher, dass Ton ausgegeben wird. Aktiviere die Wiedergabe gegebenenfalls in deiner App. Schalte alle Klangverbesserungsfunktionen deiner Musik-App ab. Verwende eine andere Musikquelle. Verwende ein anderes Endgerät.

### Fauna wird nicht aufgeladen

Stelle sicher, dass die Kontakte korrekt verbunden sind. Schließe das Etui an eine Stromquelle an. Wenn Fauna oder das Etui versehentlich hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt waren, lasse sie Raumtemperatur annehmen und versuche sie dann erneut zu laden.

### Mikrofon nimmt keinen Ton auf

Stelle sicher, dass das Mikrofon aktiviert ist. Stelle sicher, dass das Mikrofon nicht verdeckt ist. Starte den Telefonanruf erneut.

### „Fauna Wearables“ App funktioniert nicht/nicht korrekt

Vergewissere dich, dass die „Fauna“ App mit deinem Gerät kompatibel ist. Stelle sicher, dass du die letzte Version der App benutzt. Deinstalliere die App und installiere sie neu.

### Fauna reagiert nicht auf Touch-Steuerung

Stelle sicher, dass dein Endgerät alle Funktionen von Fauna unterstützt. Variiere die Geschwindigkeit des Antippens.

### Die Brille passt nicht richtig

Fauna kann von einem fachkundigen Optiker individuell angepasst werden. Das hauptsächlich verwendete Material ist natürliches, italienisches Acetat. Dieses Material kann vom Optiker erwärmt und dann so gebo-gen werden, dass es perfekt an den Träger angepasst wird. Für die Bügel, in denen die Elektronik verbaut ist, wird hochwertiger Kunststoff verwendet – dieser Teil der Brille sollte nicht erhitzt werden.

### Ich möchte Fauna mit mehreren Endgeräten verwenden

Das Pairing mit mehreren Geräten ist problemlos möglich, aber Fauna kann immer nur mit einem Endgerät verbunden sein und davon Musik abspielen. (Für mehr Informationen siehe 7)

## Herstellerinformationen

Hergestellt für USound GmbH

Design und entwickelt von USound GmbH für  
Fauna Audio GmbH, Kratkystasse 2, 8020 Graz, Austria.

Powered by USound MEMS Speaker Technology.

USound und Fauna sind Handelsmarken der USound GmbH  
und der Fauna Audio GmbH, Kratkystasse 2, 8020 Graz, Austria.

## Handelsmarken und Logos

Bluetooth und die Bluetooth-Logos sind eingetragene Handelsmarken  
von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken erfolgt  
unter Lizenz.

Apple und das Apple-Logo sind Handelsmarken von Apple Inc.  
App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play und das Google Play-Logo sind Handelsmarken von Google  
LLC Inc.

Fauna und USound sind Handelsmarken der USound GmbH und der  
Fauna Audio GmbH.