

# Anleitung für Optiker



Bitte dieser Anleitung genau folgen, um Schäden zu vermeiden.

**Achtung:**  
Fauna enthält Elektronik.

## Bitte beachten



**Nur die grau markierten Teile erwärmen**  
Bis max. 80 °C.



**Nicht mit Zangen einstellen**  
Brille kann beschädigt werden.



**Vorsicht bei Ultraschallreinigung**  
Die Bügel vor einer Ultraschallreinigung entfernen. Es kann nur die Acetat-Front gereinigt werden.



**Fauna ist wasserabweisend aber nicht wasserdicht**  
Bitte nicht unter fließendes Wasser halten.

Bitte dieser Anleitung genau folgen, um Schäden zu vermeiden.

